

ĪSA HLT-2.7 INSTRUKCIJA

IEVADS

Šī izsekošanas ierīce atrašanās vietas noteikšanai izmanto GPS un datu nosūtīšanai – GSM datu pārraidi. Ierīcei ir SIM karte, kas atbalsta SMS un zvanu komunikāciju visā Eiropā.


NB! Zvani un SMS uz ierīci ir par maksu un informāciju par to izcenojumam varat saņemt pie sava sakaru operatora.

Lai izmantotu ierīci, jūsu viedierīcē (viedtālrunī, planšetdatorā) ir jābūt instalētai medību programmai Huntloc un spēkā esošai licencei. Huntloc ir pieejams viedierīcēm, kas izmanto Android un iOS platformu, un to var lejupielādēt lietotņu veikalā.

NB! Lai lietotu Huntloc lietotni, ir nepieciešams pastāvīgs GPS un datu pārraides savienojums (vismaz GPRS). Papildu informāciju par viedierīces datu pārraides savienojuma un pakalpojumu cenām varat iegūt pie sava sakaru operatora.

IERĪCE

Bateriju var uzlādēt ar Qi bezvadu uzlādēšanas pamatni.



1. ZAĻĀ LED GAISMA: GPS

mirgo: GPS ieslēgts, meklē atrašanās vietu
deg: GPS ieslēgts, atrašanās vieta ir atrasta

2. ZILĀ LED GAISMA: GSM

mirgo: GSM ieslēgts, ierīce atrodas gaidīšanas režīmā
deg: datu pārraides savienojums ar serveri

3. SARKANĀ LED GAISMA: NOTIEK UZLĀDĒŠANA

mirgo: ierīce ir pievienota elektrotīklam, notiek uzlādēšana
deg: ierīces baterija ir uzlādēta

BATERIJAS UZLĀDĒŠANA

Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, baterija ir jāuzlādē.

1. Lai veiktu uzlādēšanu, pievienojiet uzlādēšanas pamatni elektrotīklam ar microUSB uzlādes ierīci. Iedegsies uzlādes ierīces sarkanā signālgaisma.
2. Novietojiet ierīci uz uzlādēšanas pamatnes. Ierīcei sāks mirgot sarkana gaisma un uzlādēšanas pamatnes signālgaisma kļūs zila.

IESTATĪŠANA

Lai ierīci savienotu ar Huntloc aplikāciju, rīkojieties šādi:

1. atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties "**Izsekošanas ierīces**";
2. lai pievienotu jaunu ierīci, izvēlieties "+" un pēc tam – izsekošanas ierīces veidu;
3. ievadiet ierīces IMEI kodu un ierīcē izmantojamo GSM numuru, kā arī starptautisko kodu. Attiecīgā informācija ir pieejama uz ierīces iepakojuma, pašas ierīces un lietošanas instrukcijas pēdējā lapā.
4. Ievadiet suņa vārdu, kam ierīce sekos.

Pēc saglabāšanas ierīce tiks pievienota jūsu izsekošanas ierīču sarakstam.

IERĪCES IESLĒGŠANA (GAIDĪŠANAS REŽĪMS)

1. Lai ieslēgtu ierīci, novietojiet to uz elektrotīklam pievienotas uzlādēšanas pamatnes.
2. Gaidiet, līdz sāks mirgot GSM signālgaisma (zila).

IERĪCES IZSEKOŠANAS REŽĪMA IESLĒGŠANA

Lai ieslēgtu ierīces izsekošanas režīmu, rīkojieties šādi:

1. pārbaudiet, vai ierīce atrodas gaidīšanas režīmā (mirgo zilā gaismiņa);
2. atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties "**Izsekošanas ierīces**".

No izsekošanas ierīču saraksta izvēlieties vēlamu ierīci.

Izvēlieties pogu "**Ieslēgt**" un apstipriniet vēlmi sākt izsekošanu. Ierīce saņems zvanu. Ja tas izdosies, ierīce pati pārtrauks zvanu. Lai arī pārējie mednieki redzētu izsekojamā suņa atrašanās vietu, ierīces īpašniekam Huntloc aplikācijā ir jāsāk aktīvas medības vai jāpievienojas tām.

PĀRSLĒGŠANĀS NO IZSEKOŠANAS REŽĪMA UZ GAIDĪŠANAS REŽĪMU

Lai izslēgtu ierīces izsekošanas režīmu, rīkojieties šādi:

1. atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties "**Izsekošanas ierīces**";
2. no izsekošanas ierīču saraksta izvēlieties vēlamu ierīci; izvēlieties pogu "**Izslēgt**" un apstipriniet vēlmi nosūtīt SMS.

IERĪCES IZSLĒGŠANA

Lai izslēgtu ierīci, rīkojieties šādi:

1. atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties "**Izsekošanas ierīces**";
2. no izsekošanas ierīču saraksta izvēlieties vēlamu ierīci;
3. izvēlieties "**Izslēgt ierīci**" un apstipriniet vēlmi nosūtīt SMS.

NB! Ja ierīce tiek izslēgta pilnībā, to nevar atkal ieslēgt, izmantojot tālruni. Tādā gadījumā, lai ieslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā, tā vēlreiz ir jāpievieno uzlādes ierīcei.

IZSEKOŠANAS INTERVĀLA MAINĪŠANA

1. Atveriet Huntloc aplikāciju savā viedierīcē un izvēlnē izvēlieties "**Izsekošanas ierīces**".
2. No izsekošanas ierīču saraksta izvēlieties vēlamu ierīci.
3. Intervāla logā ievadiet vēlamu datu nosūtīšanas biežumu sekundēs.

Izvēlieties pogu "**Iestatīt intervālu**" un apstipriniet vēlmi nosūtīt SMS. Ja ierīce atrodas gaidīšanas režīmā, pēc intervāla iestatīšanas ierīce pārslēgsies uz izsekošanas režīmu.

Pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts desmit sekunžu izsekošanas intervāls. No izsekošanas intervāla ilguma ir atkarīgs ierīces darbības laiks.

SUŅA DARBĪBU KLAUŠĪŠANĀS UN BALSS KOMANDU DOŠANA

1. Atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties "**Izsekošanas ierīces**".
2. No izsekošanas ierīču izvēlnes izvēlieties attiecīgo izsekošanas ierīci.
3. Piespiediet zvanīšanas pogu un piekūrtiet sākt zvanu. Ierīce automātiski pieņems zvanu un suņa īpašnieks dzirdēs ierīces tuvumā esošās skaņas.

Tāpat pa tālruni var nodot balss komandas sunim. Lai veiktu zvanu uz ierīci, tai jāatrodas izsekošanas režīmā.

Ja ierīce atrodas gaidīšanas režīmā, ar zvani ierīcei tiek ieslēgts izsekošanas režīms.

Lai dzirdētu, ko dara suns, tiek veikts tālruņa zvans, kas lietotājam ir par maksu.

IERĪCES ILGLAICĪGA NEIZMANTOŠANA

Ja ierīce ilgāku laiku netiek izmantota, tās baterija jāuzlādē un ierīce jāizslēdz. Ja baterija ir tukša ilgu laiku, tā var sabojāties un ierīce vairāk nedarbosies.

BATERIJAS NOŅEMŠANA

Lai noņemtu bateriju, jāsapazinās ar pārstāvi. Drošības apsvērumu dēļ bateriju nedrīkst noņemt patvaļīgi. Ja baterija netiek noņemta pareizi, var tikt bojāta gan ierīce, gan baterija.

PIEKĻUVE INFORMĀCIJAI

Papildu informācija par ierīci ir pieejama mājaslapā www.huntloc.com

IERĪCES VADĪŠANAS INSTRUKCIJA

IERĪCES IESLĒGŠANA (GAIDĪŠANAS REŽĪMS) UN UZLĀDĒŠANA:

Novietojiet ierīci uz elektrotīklam pievienotas uzlādes ierīces.

IZSLĒGŠANA:

a) SMS "00"

b) Novietojiet ierīci uz uzlādēšanas pamatnes un gaidiet, līdz iedegsies zaļā gaismīņa. Noņemiet ierīci no pamatnes un uzreiz novietojiet to atpakaļ. Zaļā gaismīņa izdzisis un ierīce izslēgsies. Noņemiet ierīci no pamatnes.

IZSEKOŠANAS SĀKŠANA (IZSEKOŠANAS REŽĪMS):

a) Zvanišana

b) SMS "1"

IZSEKOŠANAS SĀKŠANA AR CITU INTERVĀLU:

SMS "1XX" ("XX" ir intervāls sekundēs)

IZSEKOŠANAS PĀRTRAUKŠANA: SMS "0"

IERĪCES ATKĀRTOTA IESLĒGŠANA: SMS "reset"

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA: SMS "fw"

IEPAKOJUMA SATURS

Izsekošanas ierīce HLT-2.7	1 gab.
Bezvadu uzlādēšanas pamatne	1 gab.
USB barošanas adapters	1 gab.
Lietošanas instrukcija	1 gab.

TEHNISKIE DATI

Darbalais gaidīšanas režīmā	līdz 30 dienām
Darbalais izsekošanas režīmā (1 Os)	līdz 36 stundām
Mitrumizturība	IP67
Ierīces svars	108 g
Darba temperatūra	-30 +40°C
Izsekošanas intervāls	sākot no vienas sekundes
Baterija	1850 mA, litija jonu
Uzlādēšanas laiks	trīs stundas

GARANTIJAS NOTEIKUMI

Šai Huntloc suņa izsekošanas ierīcei ("Produkts") ir divdesmit četrus (24) mēnešu garantija no dienas, kad produkta galalietotājs ("Klients") produktu sākotnēji iegādājās ("Garantijas laiks"). Garantija sedz iespējamus materiāla un ražošanas defektus ("Garantija").

Produktiem, kas tiek izmantoti komerciāliem mērķiem, tostarp tiek iznomāti vai izīrēti, vai tiek izmantoti citos, nevis mājas apstākļos, ir spēkā divpadsmit (12) mēnešu garantijas laiks.

Baterijas un strāvas avoti tiek uzskatīti par palīgmateriāliem un uz tiem attiecas tikai divpadsmit (12) mēnešu garantijas laiks.

Uz papildu aprīkojumu vai piederumiem, kas ir pievienoti produkta iepakojumam vai nopirkti atsevišķi, attiecas divpadsmit (12) mēnešu garantijas laiks.

Garantijas laikā Huntloc apņemas pēc savas izvēles novērst jebkādas produkta defektus vai aizstāt produktu vai tā defektīvo daļu bez maksas ("Garantijas pakalpojums").

Remontētās daļas vai aizstājējprodukts tiek izsniegts apmaiņas kārtībā un tas ir jauns vai atjaunots tā, lai tā īpašības būtu līdzvērtīgas jaunam produktam. Remontētās vai aizstātās daļas garantijas laiks ir līdzvērtīgs atlikušajam garantijas laikam.

GARANTIJAS IZMANTOŠANA

Lai izmantotu garantiju, jāvērsas pie Huntloc, adrese: Huntloc OÜ, Teaduspargi 7/9, Tartu, vai pa e-pastu info@huntloc.com

Aktuālā kontaktinformācija ir pieejama Huntloc mājaslapā www.huntloc.com.

Lūdzu, iesniedziet rēķina oriģinālu, kurā ir norādīts pirkuma datums, sagatavojiet skaidru bojājuma vai defekta aprakstu, pārlicinieties, ka produkts ir iepakots tā, ka to var transportēt, un iesniedziet produktu Huntloc tādā veidā, kā tas tika iegādāts.

Huntloc pārbaudīs jūsu prasību un sniegs garantijas pakalpojumu atbilstoši šajā garantijas kartē noteiktajiem nosacījumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja tiek atdots prasībām neatbilstošs produkts, par to samaksātā summa (tostarp transporta izmaksas) tiks pārskaitīta uz jūsu norādīto bankas kontu 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par pasūtījuma atcelšanu un vēlmi atdot produktu.

GARANTIJA NESEDZ PRODUKTA DEFECTUS, KURUS IR IZRAISĪJIS

- vienkāršs nodilums, negadījums vai kosmētiski bojājumi;
- nepareiza izmantošana vai nepareiza apiešanās (tostarp neizdevusies iestatīšana vai palaišana);
- elektriskās strāvas svārstības, īsslēgums vai nepareizs spriegums;
- saprātīgas vai prasībām atbilstošas apkopes neveikšana;
- kukaiņu vai kaitēkļu radīti bojājumi;
- nepareiza vai nepilnīga uzstādīšana;
- lietošanas instrukcijas ignorēšana, tostarp pārmērīga lietošana vai pārslodze;
- ierīces izmantošana neatbilstoši mērķim;
- ekstrēmas temperatūras vai vides apstākļi vai minēto apstākļu pēkšņas izmaiņas, ķīmikāliju ietekme, bojātu vai noplūdušu bateriju lietošana;
- nelicencētu remontdarbu veikšana.

GARANTIJA NAV SPĒKĀ:

- produktam, ja tā sērijas numurs vai IMEI numurs, vai jebkāds cits līdzīgs numurs ir dzēsts, bojāts vai jebkādā citā veidā kļuvis neizlasāms;
- palīgmateriāliem (komponentiem, kas regulāri jāmaina produkta lietošanas laikā).

Garantija nekompensē iespējamus izdevumus, kas ir radušies produkta neizmantošanas dēļ, vai jebkādas attālinātus izdevumus.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Huntloc OÜ
Teaduspargi 7/9
Tartu, Igaunija
info@huntloc.com
www.huntloc.com

